

- T É L É - B A B Y -

INSTRUCTIONS pour utiliser le T É L É - B A B Y

- 1° — Remonter le mouvement d'horlogerie situé derrière l'appareil, puis à l'aide des boutons placés sur le devant du poste, l'animer.
 - 2° — **Pour obtenir l'éclairage**, tourner le bouton **gauche** dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - 3° — **Pour libérer le mouvement**, tourner le bouton de **droite** dans le sens opposé.
Le bouton central complète l'esthétique de l'ensemble et n'a pas d'usage.
 - 4° — **Pour changer les disques d'images**, ouvrir le fond du poste en tirant sur la clé, placer le disque de son choix sur le support central, refermer le poste.
 - 5° — Le changement de pile ou de lampe est facile et se passe de commentaires.
 - 6° — Ne pas oublier d'éteindre l'éclairage après usage.
-