



INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DEL Proyector Cinematográfico


ROYTER


1.^a COLOCACION DEL CARRETE SUPERIOR.— Se colocará el carrete SUPERIOR portador de la película, introduciendo el eje del soporte de arriba en el agujero CENTRAL después de enderezar la lengüeta para permitir la entrada de dicho carrete, asegurándose que el PIVOTE del disco quede introducido en uno de los otros dos agujeros del citado carrete y cuidando de que el extremo de la película salga por la parte de arriba hacia atrás. Doblar la lengüeta para que el carrete quede sujeto.

2.^a COLOCACION DE LA PELICULA.— Coger la extremidad de la película que está colocada en el carrete SUPERIOR e introducirla en el orificio de entrada núm. 1 que está en la parte superior de la caja del aparato-cine; ir empujándola hacia dentro al mismo tiempo que se dan vueltas a la manivela hasta notar el enganche. Se seguirá dando vueltas a la misma hasta que la película salga lo suficiente para que se pueda introducir su extremidad en la ranura que lleva en su eje el carrete INFERIOR. cuidando de que

pase primero por debajo de este último. OBSERVACION: La película está ahora en posición de ser proyectada, pero hay que fijarse si el GUSANILLO que une la polea transmisora a la del carrete INFERIOR está bien colocado en dichas dos poleas y en forma cruzada, o sea, en forma de un 8 (OCHO).

3.^a Conseguido ya el enganche, se enchufará el cordón a la corriente eléctrica, procurando que el voltaje no exceda de los 125/130 voltios, para evitar, en tal caso, que se fundan las perillas.

Para este objeto se recomienda el uso del aparato elevador-reductor con el fin de obtener el voltaje necesario.

4.^a Proyectado el título en la pantalla, sólo resta enfocar con el objetivo hasta conseguir la imagen detallada.

Si la película no encuadra en la pantalla, o sea, si se ve la perforación de la misma, se procederá a girar el botón n.º 2 a derecha o a izquierda, según donde aparezca dicha perforación, hasta conseguir el encuadre debido.

5.^a Se recomienda que, al terminar de pasar la película, se DESENCHUFE el cordón de la red y no enchufarlo de nuevo hasta no tener otra película en posición de proyectarla.

6.^a RECUPERACION DE LA PELICULA.— Terminada de pasar la película se cogerá la extremidad de la misma que ha quedado a la parte de fuera en el carrete INFERIOR que contiene ahora la cinta que acaba de pasar y se introducirá dicha extremidad en la ranura del eje del carrete SUPERIOR, pasándola por debajo de dicho carrete.

Se quita el GUSANILLO TRANSMISOR de la polea del carrete INFERIOR y se pasa a la polea del carrete

SUPERIOR, pero en forma RECTA, es decir, SIN CRUZAR, quedando así unidas por dicho GUSANILLO la polea SUPERIOR y la TRANSMISORA. Para pasar la película del carrete INFERIOR al carrete SUPERIOR, bastará dar vueltas a la manivela en el mismo sentido que cuando se está proyectando hasta que toda la película quede alojada de nuevo en su posición inicial, quedando, por lo tanto, en posición de ser proyectada nuevamente o de ser sustituida por otra; en este último caso, se quitará el carrete SUPERIOR después de enderezar de nuevo la lengüeta de su soporte para permitir la salida del mismo. Se volverá a colocar el objetivo en su sitio, así como también el GUSANILLO, que se volverá a colocar en posición CRUZADA en la polea del carrete INFERIOR y la TRANSMISORA.

7.^a Para cambiar la bombilla en el caso de que se funda, se quitará el botón n.º 2, estirando hacia fuera, pues entran a presión y desenroscar la manivela n.º 3 hacia la izquierda hasta que se desprenda del aparato, se quita la tapa que entra a presión; una vez quitada ésta, se procederá al cambio de la bombilla, colocándola en el soporte correspondiente, procurando que el FILAMENTO de la misma quede bien en centrado en el cristal condensador; terminada esta operación, se procederá a colocar todas las piezas en su sitio correspondiente.

8.^a Antes de colocar la bombilla en su sitio es conveniente limpiarla con una gamuza o papel seda; al mismo tiempo se limpiarán también los dos cristales ópticos, OBJETIVO y CONDENSADOR, con la ayuda del PINCELITO que se acompaña.

Es conveniente que los cristales se limpien muy frecuentemente.

Las perillas podrán adquirirse en cualquier establecimiento vendedor de los Proyectoros «ROYTER».

Este aparato sólo funciona con corriente ALTERNA.

NOTA.— En este aparato se puede proyectar cualquier película PATHE-BABY, las cuales, si se adquieren en el comercio, ya llevan cada una de ellas su correspondiente carrete, que se adapta exactamente en los ejes de este proyector «ROYTER».

OTRA.— Habrá películas de diez, doce, quince, veinte y treinta metros. Cada una de las películas llevará un carrete de plástico.



METALICAS AULETE
Cardenal Benlloch 12-Tel. 27 12 02
VALENCIA

