

PROJECTEUR

POUR

DESSINS ANIMÉS



NIC

TELEVISION

BREVETÉ

MIC

T

MODE D'EMPLOI

L'emploi du **NIC TELEVISION** est des plus simples et ne présente aucun danger. Il peut être mis entre les mains de tous les enfants qui comprendront facilement le fonctionnement de l'appareil.

Le **NIC TELEVISION** fonctionne sur tous les courants, il suffit d'employer une ampoule de 20 à 60 watts appropriée au courant utilisé ; de préférence employer des lampes courtes.

Pour introduire la lampe dans le support et la fixer à la douille, il suffit de retirer celui-ci du socle de l'appareil en le tirant légèrement en arrière, et le soulever ensuite.

Une fois cette opération terminée, qui ne se renouvelle que pour un changement de lampe, on fait l'opération contraire, c'est-à-dire on introduit le support dans le socle de l'appareil, et on le pousse légèrement en avant.

MISE EN PLACE DU FILM

Introduire le film dans le support se trouvant à la gauche de l'appareil (vu de face) en accompagnant avec la main l'extrémité de la languette du film.

On place le film en fixant la languette par le milieu

ÉLÉVISION

BREVETÉ

de l'orifice se trouvant sur celle-ci, sur l'agrafe fixée sur la bobine d'enroulement placée à droite de l'appareil (vu de face).

Le film ainsi placé s'enroule autour de la bobine et passe devant les fenêtres de projection situées au centre de l'appareil.

PROJECTION

La bobine d'enroulement doit être en position de roue libre (le mouvement de roue libre s'obtient en tirant vers l'arrière de la bobine). L'embrayage s'obtient par la manœuvre inverse. Après avoir embrayé la bobine d'enroulement, tourner la manivelle pour faire avancer le film.

Dès que le mot FIN apparaît sur le cadran, on arrête la manivelle, on débranche la prise, puis on glisse le bouton vers la partie arrière du projecteur.

A ce moment l'on enroule le film projeté sur la bobine porte-film, pour laisser l'appareil en position pour une nouvelle projection.

La solide construction du **NIC TELEVISION** fait qu'il n'a pas besoin de soins spéciaux et sa durée est indéfinie. Quand le temps est très humide, il arrive quelquefois que l'appareil se recouvre d'une légère buée, mais cet état de choses se répare en laissant une minute la lampe allumée.

Liste des Films pour dessins animés édités à ce jour

- 1 — LE GRAND PRIX.
- 2 — LES SOURIS AVENTUREUSES.
- 3 — L'ARCHE DE NOE.
- 4 — GULLIVER A LILLIPUT
- 5 — MIO DENTISTE
- 6 — L'APPROCHE DES ROIS MAGES
- 7 — LE PARESSEUX CORRIGÉ.
- 8 — LE MENTEUR PUNI
- 9 — MIO BARMAN
- 10 — LES NEGRES SONORES.
- 11 — LE RENARD ET LE CORBEAU.
- 12 — LA CIGALE ET LA FOURMI,
- 13 — LE PETIT CHAPERON ROUGE.
- 14 — CENDRILLON ET SES SCEURS.
- 15 — LA VENGEANCE DES SOURIS.
- 16 — L'ILE AU TRESOR.
- 17 — LA PIE VOLEUSE.
- 18 — LE PETIT ROBINSON (1^{re} partie).
- 19 — LE PETIT ROBINSON (2^{me} partie).
- 20 — LES DEUX PETITS LAPINS.
- 21 — LES NAINS DE LA FORET.
- 22 — LA FILLE DU MEUNIER.
- 23 — BARBE BLEUE.
- 24 — LE CIRQUE.
- 25 — LES TROIS FILEUSES.
- 26 — LES DEUX FRERES.
- 27 — LES GRENOUILLES ENVIEUSES.
- 28 — AU PAYS DES JOUETS.

Avec autorisation de Walt Disney

- 29 — DONALD N'EST PAS A L'HEURE.
- 30 — DONALD EQUILIBRISTE.
- 31 — DONALD VA A LA CHASSE.
- 32 — MICKEY EST UN PETIT MALIN.
- 33 — LES IDEES DE MICKEY.
- 34 — BIEN MAL ACQUIS...
- 35 — PLUTO ET LA SOURIS.
- 36 — PLUTO N'A PLUS CONFIANCE.
- 37 — PLUTO N'AIME PAS LES VETEMENTS.
- 38 — LE PETIT COCHON TACHETE.