

Dieser Karton enthält:

1 Kinder-Projektor „320“

Serie Rotkäppchen = 3 Bildstreifen = 18 Dias

Serie Hänsel und Gretel = 3 Bildstreifen = 18 Dias

Serie Schneewittchen = 4 Bildstreifen = 24 Dias

Serie Bremer Stadtmusikanten = 4 Bildstreifen = 24 Dias

Serie Der Wolf u. die sieben Geislein = 3 Bildstreifen = 18 Dias

Serie Rumpelstilzchen = 3 Bildstreifen = 18 Dias

Insgesamt 20 Bildstreifen = 120 Dias

Weitere Serien in Vorbereitung!

1 Auswechselteil zur Vorführung von Dias 5x5 cm

1 Auswechselteil zur Vorführung von Bildbandserien 18x24

Gebrauchsanweisung für Kinderprojektor 320

Batterie einsetzen:

Deckel (9) von Batteriekasten (8) aufschieben und 3 Monozellen à 1,5 Volt einsetzen.

Achtung: auf Pluszeichen + achten!

Auswechseln der einzelnen Einsätze:

Kondensorfassung (1) mit Einsatz (2) nach oben ziehen und Einsatz (2) von Kondensorfassung (1) abnehmen. Einsatz (3) oder (4) mit Kondensorfassung (1) zusammendrücken und in das Gerät zurückstecken.

Bildstreifen und Dias werden zur Vorführung seitlich in den Einsatz geschoben.

Das Bildband wird von oben in den Einsatz eingeschoben und kommt hinter dem Lampenhaus (5) wieder heraus.

Mit dem Schalter (6) wird das Gerät in Pfeilrichtung eingeschaltet.

Das Objektiv (7) kann durch hin- und herschieben verstellt werden.

Das Lampenhaus (5) kann man zum Lampenwechsel abnehmen, wenn man es in Pfeilrichtung schiebt, dann nach oben abnimmt.

- 1 Kondensorfassung
- 2 Bildstreifenführung
- 3 Führung für Dias 5x5
- 4 Führung für Bildbänder 18x24
- 5 Lampenhaus
- 6 Schalter
- 7 Objektiv
- 8 Batteriekasten
- 9 Deckel

