

PROIETTORE TRE ERRE

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO

Componenti della scatola:

- un proiettore;
- due dischi dentati con diapositive;
- uno schermo.

Montaggio:

- Inserire n° 3 batterie tonde da 1,5 V avendo cura che queste siano in serie (messe cioè una capovolta rispetto all'altra). Per questa operazione aprire il proiettore dal lato sinistro facendo **ruotare** l'apposita leva curva incernierata alla base.
- Inserire il disco desiderato nel proiettore aprendo la parte destra dello stesso, come per l'operazione precedente, facendo cioè ruotare la leva di chiusura.
- Piazzare lo schermo sul medesimo piano su cui è appoggiato il proiettore ad una distanza di circa 25 cm., oppure proiettare direttamente su una parete bianca ad una distanza di circa 1 metro.

Proiezione:

- Accendere il proiettore operando sull'apposita leva.
- Mettere a fuoco l'immagine ruotando l'obbiettivo.
- Premendo e lasciando il bottone superiore si ottiene l'avanzamento del disco dentato ed il cambiamento dell'immagine.

ATTENZIONE:

- Terminata la visione è buona cura estrarre le batterie.
- Maneggiare con cura i dischi dentati per non produrre rigature sul film.