



## UTILISATION DE L'APPAREIL

SAISISSEZ LA PATTE SUR LAQUELLE FIGURE LA LETTRE ("A") REDRESSEZ-LA JUSQU'A LA VERTICALE, UN ENCLACHEMENT AUTOMATIQUE FIXERA L'APPAREIL DANS SA POSITION D'UTILISATION ( FIGURE N° 1).

COMME ÉCRAN DE PROJECTION UN PAPIER OU UN LINGE BLANC, VOIRE MEME UN MUR CLAIR UNI.

MISE AU POINT, ENTRE UN MÈTRE, UN MÈTRE CINQUANTE DE L'ÉCRAN.

METTEZ UNE LAMPE DE POCHE EN BON ÉTAT DANS L'EMPLACEMENT PRÉVU.

GLISSEZ LA BANDE D'IMAGES CHOISIE DANS LES FENTES PRÉVUES DANS LES COTES, INTRODUCTION COTE DROIT.

ALLUMEZ VOTRE LAMPE ET FAITES L'OBSCURITÉ AUTOUR DE VOUS.

VOUS ASSISTEREZ A UN BEAU SPECTACLE EN COMPAGNIE DE VOS PETITS AMIS PRESENTS, GRACE AUX TICKETS D'ENTREE QUE VOUS AUREZ DISTRIBUES.

LA SÉANCE TERMINÉE, POUR FERMER L'APPAREIL, SOULEVEZ LÉGÈREMENT LA PATTE SUR LAQUELLE FIGURE LA LETTRE ("B") ( FIGURE N° 2), ET, AUTOMATIQUÉMENT L'APPAREIL REVIENDRA A SA POSITION PREMIERE.