



- Torch & Projector
- Torche et Projecteur
- Leuchte & Projektor
- Zaklamp en projector
- Linterna y proyector
- Torcia e proiettore

Remove tag to activate
Retirer la languette pour activer
Streifen zur Stromversorgung entfernen
Verwijder lipje om te activeren
Retirar la etiqueta para activar
Staccare la linguetta per attivare

Secure cover
Reformer le couvercle
Abdeckung befestigen
Deksel vastmaken
Cubierta de seguridad
Fissare il coperchio

Focus
Mise au point
Scharfstellen
Scherpstellen
Enfoque
Regola

2 x AAA 1.5V LR03

If disc is dusty, clean with soft cloth
Si le disque est poussiéreux, nettoyer avec un chiffon doux
Wenn die Scheibe staubig ist, mit einem weichen Tuch reinigen
Als de schijf vies is, met een zachte doek reinigen
Si el disco tiene polvo, limpia con un paño suave
Se il disco è impolverato, pulire con un panno morbido

 **WARNING:**
CHOKING HAZARD-
Small parts. Not for
children under 3 years.

Brainstorm Limited, Unit 1A, Mill Lane, Gisburn, Lancashire, BB7 4LN, UK. ©2021-2024 Brainstorm Limited.
customerservices@brainstormltd.co.uk Item no. Torch IM V4
EU Authorised Representative: 38/39 Fitzwilliam Square West, Dublin 2, D02 NX53, Ireland.



Collect them all!
Collectionne-les
toutes !
Sammle alle!
Verzamel ze allemaal!
¡Colecciónalas todas!
Collezione! tutti!

3+



www.brainstormltd.co.uk





Please keep this information. Do not look directly into the light source.
Made in China.

BATTERY SAFETY GUIDELINES

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
Different types of batteries or new and used batteries should not be mixed.
Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
Batteries are to be inserted with the correct polarity.
Exhausted batteries are to be removed from the product.
The supply terminals are not to be short-circuited.
Do not dispose of batteries in fire as they may explode or leak.
Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
Batteries must be replaced by an adult. Switch off before opening battery compartment.
Make sure battery compartment is secure.

Help the environment by disposing of your products responsibly. The wheeler bin symbol indicates that the product and batteries must not be disposed of in domestic waste, as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the product or batteries.

F Conserver ces informations. Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Petits éléments. Danger d'étouffement. Ne pas regarder directement la source de lumière. Fabriqué en Chine.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES

Ne rechargez pas de piles non rechargeables.
Retirez les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves et des piles usagées.
N'utilisez que des piles de même type ou de type équivalent à celui conseillé.
Insérez les piles en respectant les polarités.
Retirez les piles usées du produit.
Ne mettez pas les bornes en court-circuit.
Ne jetez pas les piles au feu : risque de fuite ou d'explosion.
Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
Ne mélangez pas piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables nickel-cadmium).

Les piles doivent être remplacées par un adulte. Éteignez le produit avant d'ouvrir le compartiment des piles. Veillez à bien fermer le compartiment des piles.

Protégez l'environnement en jetant vos produits de façon responsable. Le symbole de la poubelle indique que le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, car ils contiennent des substances pouvant nuire à l'environnement et à la santé. Utilisez les points de collecte ou centres de recyclage pour jeter le produit ou les piles.



Informationen aufbewahren. Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Nicht direkt in die Lichtquelle sehen. Hergestellt in China.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
Aufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Produkt zu entnehmen.
Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
Es müssen immer die empfohlenen oder dazu gleichwertige Batterien verwendet werden.
Beim Einlegen der Batterien ist auf die richtige Polung zu achten.
Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt entnommen werden.
Die Stromklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, da sie explodieren oder auslaufen können. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
Mischen Sie keine alkalischen Batterien, Zink-Kohle-Batterien und wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium)-Akkus.

Batterien müssen von einem Erwachsenen gewechselt werden. Schalten Sie das Gerät vor dem Öffnen des Batteriefachs aus. Achten Sie darauf, dass das Batteriefach gesichert ist.

Tragen Sie zum Umweltschutz bei, und entsorgen Sie Ihre Produkte vorschriftsmäßig. Das Mülltonnensymbol weist darauf hin, dass das Produkt und die Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, da diese umwelt- und gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bitte entsorgen Sie das Produkt und die Batterien bei den zugelassenen Sammelstellen oder Recyclinghöfen.



Bewaar deze informatie. Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
Niet rechtstreeks in de lichtbron kijken. Geproduceerd in China.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR BATTERIJEN

Niet oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden.
Oplaadbare batterijen dienen uit het product te worden verwijderd alvorens ze op te laden.
Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
Gebruik geen verschillende soorten batterijen of oude met nieuwe batterijen door elkaar.
Gebruik alleen batterijen overeenkomstig het aanbevolen type.
Plaats de batterijen conform de juiste polariteit.
Haal verbruikte batterijen uit het product.
De polen mogen niet worden kortgesloten.
Gooi batterijen niet in vuur omdat ze kunnen exploderen of lekken.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
Gebruik alkaline, standaard (koolzink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen niet door elkaar.

Batterijen moeten door een volwassene vervangen worden. Uitschakelen alvorens het batterijvak te openen. Zorg ervoor dat het batterijvak gezekerd is.

Help het milieu door uw producten op een verantwoordelijke manier af te voeren. Het symbool met de vuilnisbak met wielen geeft aan dat het product en de batterijen niet via het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd aangezien zij substanties bezitten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of de gezondheid. Gebruik alstublieft de hiervoor bestemde inzamel punten voor recycling als u het product of de batterijen afvoert.



Conserve esta información. ¡Advertencia! No conviene para niños menores de tres años. Partes pequeñas. Peligro de atragantamiento. No mirar directamente a la fuente de luz. Fabricado en China.

MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LAS PILAS

No se deben cargar pilas que no sean recargables.
Las pilas recargables deben sacarse del producto antes de cargarlas.
Las pilas recargables solo deben ser recargadas bajo supervisión adulta.
No combine pilas nuevas con usadas, ni pilas de diferente tipo.
Solo se deben utilizar pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas.
Las pilas deben instalarse en el sentido correcto de la polaridad.
Las pilas agotadas deben retirarse del producto.
No cortocircuite los terminales de corriente.
No arroje las pilas en el fuego, dado que podrían explotar o derramar su contenido.
No combine pilas nuevas con usadas.
No combine pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio) entre ellas.
Las pilas deben ser reemplazadas por un adulto. Apague antes de abrir el compartimento de las pilas. Asegure de que el compartimento de las pilas está bien cerrado.

Cuide del medioambiente desechando sus productos de manera responsable. El símbolo del contenedor de basura indica que el producto y las pilas no deben desecharse con el resto de la basura doméstica, dado que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medioambiente y la salud. Cuando vaya a desechar el producto o las pilas, utilice los puntos de recogida o centros de reciclaje designados.



Conservare queste informazioni. Avvertenza! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Piccole parti. Rischio di soffocamento. Non guardare direttamente la fonte di luce. Prodotto in Cina.

AVVERTENZE RELATIVE ALLE BATTERIE

Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
Rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto prima di ricaricarle.
Ricaricare le batterie ricaricabili esclusivamente sotto la supervisione di un adulto.
Non usare contemporaneamente diversi tipi di batterie o batterie nuove e batterie usate.
Usare batterie di tipo identico o equivalente a quello raccomandato.
Inserire le batterie rispettando la corretta polarità.
Rimuovere le batterie scariche dal prodotto.
Non cortocircuitare i terminali delle batterie.
Non bruciare le batterie perché possono esplodere o subire perdite.
Non usare contemporaneamente batterie nuove e batterie usate.
Non usare contemporaneamente batterie alcaline, standard (zinc-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio).

Le batterie devono essere sostituite da un adulto. Spegner il prodotto prima di aprire il vano batterie. Assicurarsi che il vano batterie sia chiuso saldamente.

Saltare i prodotti nel rispetto dell'ambiente. Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici, perché contengono sostanze dannose per l'ambiente e la salute. Smaltire il prodotto o le batterie presso gli appositi punti di raccolta o riciclaggio.

