

# K i n o s k o p - P r o j e k t i o n s -

## A p p a r a t

---

### Gebrauchsanweisung

---

I.

Die verschiebbare Hülse am Apparat ist nach jedem Auge einzustellen. Der Apparat wird in der linken Hand gehalten und mit der rechten wird der obere Knopf nach rechts herum gedreht. Nach Ablauf der Bilder dreht man den untern Knopf wieder nach rechts herum, bis die Bilder in umgekehrter Reihenfolge am Auge vorbeitransportiert sind.

Bitte wenden !

## II.

Zum Projektieren der Bilder auf einer weissen Wandfläche (Zimmerdecke, Tür usw.) steckt man den Apparat auf der beiliegenden Taschenlampe, schaltet das Licht ein und sucht die Entfernung, um scharfe klare Bilder zu erhalten und dreht den Knopf, wie oben angegeben, wieder nach rechts herum. Die Bilder werden nach Belieben gröss und scharf.