

## INSTRUCTIONS

---

Introduire la carte dans la fente supérieure de l'appareil (côté bouton de commande), la flèche vers le bas, jusqu'à ce que vous sentiez le premier cran d'arrêt. L'image est en place.

Pour avancer une nouvelle vue poussez le bouton à fond vers le bas et lâchez.

Regarder vers une lumière très vive (soleil ou lampe électrique).


Ne pas gêner avec les doigts la sortie du carton.

Ne pas tirer le carton de bas en haut.

Notre appareil est garanti contre tout vice de construction.

Vendu par —

Prix imposé.....



*Vente exclusive en gros* : Stéréoscope LESTRADE, Rue des Ecoles, VIC-BIGORRE (H.-P.) France