


PROJEX

Projecteur pour cartes de vues stéréoscopiques



- Alimentation tous voltages
- Lampe à basse tension de longue durée
- Projection lumineuse sans échauffement anormal de l'image.

Production STEREOSCOPES LESTRADE

PROJEX

Projecteur pour cartes de vues stéréoscopiques

APPAREIL BRANCHE EN 220 V

Pour utilisation sur secteur 120 v. : retirer le boîtier après avoir sorti les 4 vis qui le fixent au socle, et la petite vis placée sur le dessus ; et brancher sur le domino le fil teinté, à la place du fil blanc.

MODE D'EMPLOI

- Introduire la carte de vues dans la fente supérieure (titre vers le bas, légendes vers l'arrière du Projecteur) et utiliser la molette latérale pour avancer la carte.
 - Régler la position de l'objectif en le sortant plus ou moins jusqu'à ce que vous obteniez une image nette sur l'écran.
 - Eviter d'obstruer les ouvertures ménagées en dessous et de couvrir le volet d'aération, ce qui contrarierait la circulation de l'air et empêcherait un refroidissement normal.
- Pour changer de lampe, retirer la carène d'aération en la soulevant par l'arrière.

Au début de la projection, comme dans tout appareil une légère condensation peut se produire sur l'optique et rendre l'image floue, il suffira alors d'essuyer les lentilles avec un chiffon doux.