



**BIMBO** das kleine Wunder mit Märchen u. Musik.



# Liebe Kinder, jetzt aufpassen

Ich erkläre Euch jetzt wie Ihr „BIMBO“ bedienen müßt, damit er schön spielt!


1.) Zuerst müßt Ihr diesen Knopf hier an der Seitenwand mehrmals rechts herumdrehen, denn das ist der Aufziehknopf der Spieluhr im „BIMBO“. Die Spieluhr erzeugt aber nicht nur die Musik, sondern transportiert auch die Märchenbilder.

2.) Zweitens müßt Ihr jetzt den Knopf hier vorne rechts am Gehäuse einmal halbrechts herumdrehen und schon ertönt eine reizende Musik, die Euch viel Freude machen wird.



3. LICHTKNOPF

2. MUSIKKNOPF

3.) Zum guten Schluß nun noch den Lichtknopf hier vorne links am Gehäuse nach rechts drehen und wie von Zauberhand erscheinen viele wunderschöne Märchenbilder, alle sind bunt und farbenprächtigt ausgemalt.



1. SPIELWERK



Euer Spielwarenhändler hat aber noch viele andere schöne Märchenfilme für Euch bereit, die Ihr leicht im „BIMBO“ auswechseln könnt und das müßt Ihr so machen: Zuerst schraubt Ihr von der Rückwand des Gehäuses die drei Schrauben heraus, nehmt die Rückwand ab und schraubt dann die Befestigungsschraube (A) heraus, zieht nun das Laufwerk (B) aus dem Gehäuse. - Den alten Film durch drehen der Spule leicht nach oben ziehen und den neuen ebenfalls durch drehen aufspulen.

Auch die Batterie (C) ist leicht auszuwechseln, man ziehe sie heraus und schiebe die neue, nachdem ein Kontakt umgebogen ist, wieder ein.

So liebe Kinder, jetzt wißt Ihr alles, zeigt Euren „BIMBO“ allen anderen Kindern, damit diese sich mit Euch freuen. Sicher wollen einige Eurer Freunde auch so einen schönen „BIMBO“ haben.