

## NOTE

Si l'appareil ROMOFIX est resté pendant un certain temps dans un lieu humide, on constate sur les lentilles, comme pour tout appareil d'optique, une légère condensation qui nuit à la netteté de la projection.

Essuyer les lentilles avec un linge usé pour éviter les rayures.

En cas d'encrassage, humidifier légèrement le linge.

Si le graissage est très important :

1° Humecter le linge avec un peu d'essence, et essuyer les lentilles avec le linge.


2° Essuyer à nouveau avec un linge humide.

3° Finir avec un linge sec.

MARQUE ET MODÈLES DÉPOSÉS

**DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE**  
qui comprend plus de 6000 vues, ainsi  
qu'une collection réservée aux jeunes.

Médaille de bronze - Exposition Universelle de Bruxelles - 1958.



# ROMO

Possibilité d'agrandissement  
en surface sur l'écran :  
15 000 fois avec seulement  
50 W.

Breveté S. G. D. G.  
Dépôt n° 793.286.

## LE PROJECTEUR ROMOFIX

— Cet appareil, créé pour la projection des images ROMO, est l'aboutissement de la recherche scientifique.

Sous un volume réduit, d'un prix modique, il donne à l'écran des images d'une luminosité inégalée.

Ceci n'est pas de la publicité !


Vous pouvez vérifier, comparer et juger !

— D'une conception très simple en raison de sa technique audacieuse et moderne, ce qui explique son rendement lumineux et la facilité de sa manipulation, il vous permet si vous le désirez, avec l'*adaptateur spécial ROMO*, de projeter en plus des images ROMO vos images photographiques et cinématographiques de petits formats : 10×8, 10×10, 10×15, 12×12, montées en cartons de 50 mm × 50 mm, ou en bandes multivues de 50 mm de largeur. De même la projection des bandes de 25 mm de largeur, types **stylophot, minicord, minox**, etc.

— La dépense de courant est très faible. En effet, l'optique très étudiée permet de couvrir un écran de 1 m à 1,50 m de côté, en partant d'une image de 12 mm × 12 mm, avec la lampe spéciale de 55 V, 50 W. Cette lampe à basse tension donne une sécurité complète et permet aux enfants de manipuler ROMOFIX **sans aucun danger**.


— Un cordon dévolteur s'adapte sur le courant de ville de 110 et 120 V.

*Nota.* — Il est possible, avec un petit dévolteur spécial de courant, d'utiliser le courant de 220 V.




## MONTAGE DU CARTON 50/50 DANS L'ADAPTATEUR


RÉGLETTÉ POUSSOIR A  
POSITIONNAIRE DE LA VUE




RÉGLETTÉ A  
POUSSANT LE DERNIER CARTON



PASSAGE DE LA BANDE 10 VUES  
SANS RÉGLETTÉ



RÉGLETTÉ A EN POSITION DE PASSAGE  
DE LA BANDE DE 25 MM 9 IMAGES  
TYPE « STYLOPHOT »



## TRÈS IMPORTANT

Comme il est écrit page 1, le cordon joint est un dévolteur (abaisseur de courant); il doit être obligatoirement utilisé avec l'appareil.

**NE PAS RACCOURCIR SOUS PEINE DE GRILLER LA LAMPE**

Il est possible d'ajouter un prolongateur du commerce si nécessaire.

Ne pas rouler ou tortiller le cordon dévolteur en fonctionnement pour éviter l'échauffement.

Ne vous étonnez pas cependant si, après un certain temps sous tension, le cordon s'échauffe légèrement; c'est normal.

AVIS. — En achetant le projecteur ROMOFIX, indiquer au vendeur sur quel courant vous l'utiliserez (110, 120 ou 220 V); il vous fournira le dévolteur correspondant.

## POUR CHANGER LA LAMPE

Fig. 1




Fig. 1. — Démontez le capot A. Dévissez les 2 écrous moletés C et soulevez le capot.

Fig. 2




Fig. 2. — Démontez la lanterne B qui recouvre la lampe. Dévissez les 2 écrous D et soulevez la lanterne.

Fig. 3




Fig. 3. — Vous pouvez alors atteindre la lampe E et la remplacer, si nécessaire.

La circulation d'air dans la lanterne, d'une part, et dans le capot, d'autre part, évite de communiquer la chaleur au carter du projecteur.